| Fonction | Emplacement | Schéma | Puissance | Fils |
|-------------------------------------|--|--------|--------------|----------------------|
| Feux de croisement | Sur face AV | A | 55 W à lode | 23A-110A |
| Feux de route | Sur face AV | Aa | 60 W à iode | 22A-110A |
| Protecteur complémentaire | Dans pare-chocs AV | Ab | 55 VV à iode | 25 |
| Appel de phare | Projecteurs complémentaires | Ab | 55 W à iode | 25 |
| Feux de position AV | Dans pare-chocs AV | Ac | 5W | 418-110 |
| Feux de position AR | Dans feux AR | Ac | 5 W | 41B-110E |
| Eclaireur de plaque de police | Dans feux AR G et D | Ac | 5W | 41A-110E |
| Feux de recul | Sur panneau AR | Ad | 21 W | 33-110D |
| Feux de brouillard AR | Sur panneau AR | Ae | 21 W | 26-110D |
| Contacteur de recul | Sur boite de vitesses | Af | | 33-10 |
| Feux stop | Sur panneau AR | Ag | 21 W | 71-110D |
| Clignotant AV | Dans pare-chocs AV | В | 21 W | 72-73-110 |
| Feux de détresse | Clignotants AV et AR | BetC | 21 W | 72-73-110A |
| Clignotant AR | Dans feux AR | С | 21 W | 72-73-110D |
| Répetiteurs lateraux | Sur aite AV G et AV D | D | 4 W | 72-73-110A |
| Prise radio | Derriere colonne de direction | E | | 1108-3 |
| Electro-vanne | Sur passage de roue AV G | Ec | | 20-110A |
| Batterie | Sur support roue de secours | F | 12 V - 50 AH | 7 |
| Moteur de ventilateur | Dans buse de radiateur | G | | 10A-110A |
| Thermo-contact | Sur radiateur | Ga | | 10A-10 |
| Alternateur | Sur le moteur | Н | | 1-8-9-110 + bat. |
| Allumeur | Sur moteur et dans compartiment moteur | Ha | | 110M-60-61 |
| Bobine d'allumage | Sur moteur et dans compartiment moteur | Hb | | 10-15 |
| Démarreur | Sur carter embrayage | Hc | | 17-14-câble + |
| Etouffoir | Sur carburateur | Hd | | 10 |
| Capteur point mort haut | Sur carter embrayage | He | | P0-P1-P2 |
| Amplificateur d'allumage | A droite dans compartiment moteur | Hf | | 15-110M-110-10-60-61 |
| Indicateur de chute de dépression | Sur tablier AV | 1. | | 30 |
| Emetteur de niveau liquide de frein | Sur bocal liquide de frein | Ja | | 110A-113 |
| Emetteur de pression d'huile | Sur le moteur | Jb | | 90 |
| Témoin de niveau d'huile | Sur platine climatiseur | Ka | 12 V 2 W | 97-11 |
| Emetteur de niveau d'huile | Dans jauge d'huile moteur | Kb | | 978-97C |
| Témoin de frein à main | Sur platine de commande de climatiseur | Ke | 12 V 2 W | 11-17 |
| Contact de frein à main | Sur le frein à main | Kd | | 17 |
| Avertisseur | Dans pare-chocs AV | E | | 81 |
| Allume-cigares | Dans cendrier | M | | 3-3D-110D |
| Montre | Sur platine de commande de climatiseur | N | | 3-1108-41 |
| Moteur essuie-glace | Au centre sous la tranchée d'auvent | Р | | 11A-12B-12A-12-110A |
| Cadenceur d'essuie-glace | Sous planche de bord | Pa | | 12-12A-11-12B-73-12D |

| Fonction | Emplacement | Schéma | Puissance | Fils |
|---|--|--------|-------------------------|------------------------|
| Pompe lave-glace | Sur bocal lave-glace | Pb | | 12D-110A |
| Turbine de ventilation | A droite sous la tranchée d'auvent | Q | | 55-56-110-57-11A |
| Commande de ventilation | Sur platine de commande de climatiseur | Qa | | 10B-55-56-57 |
| Centrale clignotante | Sous planche de bord | R | 42 VV/84 VV | 70-70B}3 |
| Platine de servitude | Sur passage de roue AV G (fusibles) | S | | |
| Boite à fusibles | Sur passage de roue AV G. | s | | |
| Platonnier | Sur garnissage de pavillon | T | 5W | 3-132 |
| Témoin feux AR de brouillard | Sur platine de climatiseur | Ta | 24 V 2 W | 26A-110B |
| Emetteur température d'eau | Sur moteur | Vj | | 94 |
| Contacteur antivol | Sur Colonne de direction à D. | W | | |
| Témoin de feux de position | Dans combine X | Xa | 12 V 1 2 W | 70-1108 |
| Témoin de phares | Dans combine X | Жb | 12 V 1.2 W | 22A-110B |
| Eclaireur de combiné | Dans combine X | Хc | 1.2W | 41C-110B |
| Eclaireur de montre | Dans montre | Xd | 12 V 1.2 W | 41-1108 |
| Eclaireur allume-cigares et cendrier | Derriere allume-cigares | Xe | 12 V 2 W | 41-1108 |
| Eclaireur d'interrupteur | Dans l'interrupteur | Xf | 24 V 30 mA | 41-110B |
| Eclaireur de cde de chauffage | Derriere les commandes | Xg | 24 V 2 W | 41-110B |
| Indicateur de niveau d'essence | Dans combiné | Xh | | 92-110B-II |
| Témoin de mini essence | Dans combine X | Xj | 12 V 1.2 W | 93-11 |
| Indicateur de T* d'eau | Dans combine X | Xk | | 94-1108-11 |
| Indicateur de pression d'huile | Dans combine X | XI | | 90-1108-11 |
| Indicateur de charge | Dans combiné | Xm | | 11-1108 |
| Témoin de charge | Dans combine X | Xn | 12 V 1.2 W | 9-1108 |
| Compte-tours | Dans combine X | Хо | | 15-1108 |
| Témoin de feux de détresse | Dans combine X | Хр | 12 V 1.2 W | 70A-110B |
| Témoin de niveau liquide de frein et d'usure de plaquettes | Dans combine X | Xr | 12 V 1.2 W | 113-11 |
| Témoin de dépression | Dans combine X | Xs | 12 V 1 2 W | 30-11 |
| Témoin de clignotant | Dans combine X | xt | 12 V 1.2 W | 70T-110B |
| Rhéostat | A G sur planche de bord | Χv | | 41C-11 |
| Combinateur | Sur Colonne de direction | Υ | | |
| Dégivrage de lunette AR | Sur lunette AR | Z | | 5B |
| Témoin de dégivrage de lunette AR | Sur platine de climatiseur | Za | 24 V 2 W | 5A,110B |
| | A STATE OF THE STA | | - Section and Conserved | - Same and All Parties |

Attention sur le schéma La couleur Blanche a été remplacée par un Bleu



Ce shéma correspond aux faisceaux électriques suivants :

Faisceau Avant 0032791400 à partir de 1982 Faisceau Général 0032864400 à partir de 1983

Faisceau de Liaison 0032587300 Faisceau Moteur 0032703200

Faisceau Lève glace 0032873700 et 0032873600

Faisceau Arrière 0032879900

